
National

ナショナル電気ひざかけ

取扱説明書

品番 DC-H2



もくじ

ご使用の前に
使いかた
お手入れ・保証

保証書付き

このたびは、ナショナル電気ひざかけをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

DC940A—Y20P1
M0701-1072


安全上のご注意　必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ **危険**	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠ **警告**	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ **注意**	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。


	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠危険

低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります

次のような方がお使いのときは特に注意すること

- 乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で温度調節できない方、皮ふ感覚の弱い方
- 眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方



ときどきからだを動かすなど注意して使用すること

禁止

低温やけどについて


比較的低い温度（40℃～60℃）でも、長時間皮ふの同じ個所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどのおそれがあります。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠警告

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしないこと

禁止



たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

電源コード、電源プラグを破損するようなことはしないこと


禁止

傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしないこと

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

改造はしないこと　また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないこと


分解禁止



発火・感電・やけどの原因になります。
- 修理は販売店にご相談ください。

ダニ退治目盛で使用しないこと


禁止



低温やけどの原因になります。

⚠警告

就寝用暖房器具として使用しないこと




低温やけどの原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないこと



感電の原因になります。


電源プラグのほこりなどは定期的にとること



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込むこと




差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

安全上のご注意 必ずお守りください


⚠警告

コネクターにピンやごみを付着させないこと



感電・ショート・発火の原因になります。

発熱体を傷めないこと



本体にピンや針を突き刺したり、刃物で傷つけたり、硬くて重いものを載せたりしないこと

内部のヒーターを傷つけ、火災・感電の原因になります。

乳幼児がコネクターを誤ってなめないよう注意すること



なめると、感電やけがの原因になります。

⚠注意

コントローラーに水やお茶などをこぼさないこと




水ぬれ禁止




発煙・発火の原因になります。
- 万一こぼれたときは、ただちに使用を中止し、販売店などに点検を依頼してください。

犬や猫などのペットの暖房用に使用しないこと




禁止




ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になります。

アイロン台として使用しないこと




禁止




熱で本体を傷め、火災の原因になります。

ナフタリンなどの防虫剤を使用しないこと




禁止



ヒーターやコントローラーを傷め、発煙・発火の原因になります。

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くこと




電源プラグを抜く

抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜くこと





コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

お願い

ストーブなど他の暖房器具と近づけて使用しないでください


禁止



ヒーターやコントローラーを傷め、故障の原因になります。

衣類乾燥機の使用や他の熱源による乾燥は行わないでください

禁止



熱でヒーターを傷める原因になります。

折りたたんだままで使用したり、他の用途に使用しないでください


禁止



故障の原因になります。

コントローラーを落とすなど強い衝撃をくわえないでください


禁止




故障の原因になります。

お願い


ひざかけの上や近くで、超短波式の電気治療器を使用しないでください






故障の原因になります。


強い電界を出す無線機の近くで使用しないでください





故障の原因になります。

心臓病や皮ふの弱い方が使用するときは医師と相談してください




各部の名前と使いかた

購入後すぐやシーズンの始めは、本体が吸湿しており、ぬるく感じます。詳しくは11ページ参照


使いかた

1 コネクター受けに コネクターを差し込む




2 電源コンセントに 電源プラグを差し込む

❸ 温度調節つまみで
温度を調節する



電源ランプ…点灯
つまみの「3」は標準の暖かさです。


❹ 使い終わったら…
「切」にして、電源プラグを抜く



電源ランプ…消灯

使用例

- 止めひもの結びめの位置をかえて、長さを調節して使うと便利です。





お知らせ

本体は

- 購入後すぐやシーズンの始めは、吸湿しており、ぬるく感じます。2～3日間、温度調節目盛「強」で5～8時間、本体を暖めてください。湿気が取れ、徐々に温度が上がっていきます。
- 表裏どちら側を上にしても使えます。
- 購入後すぐは少しにおうことがあります。また、多少遊び毛が出ることがあります。


コントローラーは

- 裏側につりさげ用の穴があります。

お手入れのしかた

1 洗濯の前に

下の表示にあったお洗たくを！（必ずお守りください。）




- シーズンの終わりや､汚れがひどい場合に洗たくしてください。
- 電源プラグを抜いてください。
- コントローラーを本体からはずしてください。コントローラーは洗たくできません。
  コントローラーの汚れは台所用洗剤（中性）をうすめて布にふくませ、ふきとってください。
- クリーニング店に依頼される場合は、「水洗い」とご指定ください。

2 準備

手洗いの場合


びょうぶだたみにする

横2つ折り



▼

縦4つ折り




洗たく機の場合


洗たく機の使用方法は洗たく機の取扱説明書に従ってください。


コネクター受けを本体の内側に包み込んで折りたたみ、丸めてネットに入れる


- 毛布洗い可能な洗たく機を使ってください。
- 他の洗たくものと別にしてください。
  （多少色落ちすることがあるため）



	手洗いの場合	洗たく機の場合
3 洗濯	**押し洗いをする**	**洗濯する** • 全自動洗たく機は、毛布洗いコースを選んでください。 • 洗たく時間を設定する場合は12分間以内 • 柔軟仕上剤を使用してください。
4 すすぎ	**十分にすすぐ** • 柔軟仕上剤を使用してください。 • コネクター受けの中を水ですすいでください。	
5 脱水	**浴そうのふちなどにかけ、水をきる**	（脱水時間を設定する場合は、ネットに入れ、30秒～60秒程度で！）








次のページに続く

お手入れのしかた

6 乾燥・確認

日当たりの良い場所に干す

- 衣類乾燥機は使用しないでください。
- コネクター受けの中を十分に乾かしてください。
- ヒーターによじれがないか確認してください。
  - ・広げて手でさわってください。
  - ・光に透かしてください。




お手入れ・保証

ダニ退治のしかた

1 折りたたむ

コネクターをはずし、本体を折りたたむ

横3つ折りにする　　縦4つ折りにする



2 準備

① コネクターを差し込んで、本体をポリ袋に入れる


• ポリ袋は家庭用ごみ袋を使ってください。

② ポリ袋の中の空気を押し出し、端をセロハンテープで止める



③ しきふとんの中に本体を入れる

• ふとんの上から本体の周り４か所を強く押して、空気を出してください。



次のページに続く


ダニ退治のしかた

3 通電

① 電源プラグを差し込む

② 温度調節つまみを（ダニ退治目盛）に合わせ、3～4時間通電する

※ダニ退治目盛は、誤って合わせないよう固くなっています。



4 掃除機をかける


① ダニ退治終了後、温度調節目盛を「切」にする

② ポリ袋から本体をとり出し、コネクターをはずす

• 使用したポリ袋は捨ててください。


※ポリ袋の内側に水滴がつくことがあります。
この水滴は本体から出た水分によるものです。

③ 本体のおもて面、うら面に掃除機をかける



5 乾燥

日当たりの良い場所で自然乾燥をする



お手入れ・保証


お知らせ

• シーズンの始めと終わりにダニ退治をしてください。

収納のしかた

毎日収納するときは


- ふとんなどの一番上に置いてください。
  上に重いものを載せないでください。




次の冬まで収納するときは

- 本体はよく乾燥させて、湿気の少ない所に収納してください。
- ナフタリンなどの防虫剤を使用しないでください。

コードを巻きつけないでください



禁止




コントローラーを傷める原因になります。


折りたたみかた


- コントローラーとコードを触れないようにして入れてください。

縦4つ折り



横3つ折り





故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。
これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

症　状	調べるところ・原　因・対　策
電源ランプが点灯しない 暖かくならない	• 電源プラグやコネクターは確実に差し込まれていますか？
温度が低い	• 購入後すぐやシーズンの始めではありませんか？ 本体が吸湿しており、ぬるく感じます。 2～3日間、温度調節目盛「強」で5～8時間、本体を暖めてください。湿気が取れ、徐々に温度が上がっていきます。
温度が高い	• ダニ退治目盛で使っていませんか？ ダニ退治目盛では低温やけどのおそれがありますので、目盛を下げてお使いください。

電源コードや電源プラグは、ときどき点検をしてください

症　状	原　因・対　策
使用中、電源コードを曲げたり、伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする	• 電源コードまたは電源プラグが傷んでいます。 そのままの状態で使い続けると、感電や火災の原因になります。 直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。
使用中、電源プラグや電源コードの一部分が熱い	
電源コードの被ふくが傷んでいる	

※長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、販売店に点検を依頼してください。

保証とアフターサービス （よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！

●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（裏表紙をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名 などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気ひざかけの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

・18ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
品　名	電気ひざかけ
品　番	DC-H2
お買い上げ日	年　　月　　日
故障の状況	できるだけ具体的に

お手入れ・保証

保証とアフターサービス （よくお読みください）

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル／パナソニック
お客様ご相談センター

電 話 フリーダイヤル **0120-878-365**（パナは 365日）

FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

365日／受付9時～20時

Help desk for foreign residents in Japan
〈外国人／海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口〉
Tokyo (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

お手入れ・保証

ナショナル／パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

北 海 道 地 区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	☎ (011)894-1251
旭川	旭川市2条通21丁目左1号	☎ (0166)31-6151
帯広	帯広市西19条南1丁目7-11	☎ (0155)33-8477
函館	函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内)	☎ (0138)48-6631

東 北 地 区

青森	青森市大字八ッ役字矢作1-37	☎ (017)739-9712
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2	☎ (018)826-1600
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	☎ (019)639-5120
宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18	☎ (022)387-1117
山形	山形市流通センター3丁目12-2	☎ (023)641-8100
福島	福島県安達郡本宮町字南ノ内65	☎ (0243)34-1301

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

首都圏地区

栃木	宇都宮市御幸町194-20	☎(028)689-2555
群馬	高崎市大沢町229-1	☎(027)352-1109
水戸	水戸市柳河町309-2	☎(029)225-0249
つくば	つくば市花畑2丁目8-1	☎(0298)64-8756
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	☎(048)728-8960
千葉	千葉市中央区星久喜町172	☎(043)208-6034
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	☎(03)5477-9780
山梨	甲府市下飯田2丁目1-27	☎(055)222-5171
神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	☎(045)847-9720
新潟	新潟市東明1丁目8-14	☎(025)286-7725

中部地区

石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80	☎(076)294-2683
富山	富山市寺島1298	☎(076)432-8705
福井	福井市開発4丁目112	☎(0776)54-5606
長野	松本市大字笹賀7600-7	☎(0263)58-0073
静岡	静岡市西島765	☎(054)287-9000
名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	☎(052)819-0225
岡崎	岡崎市岡町南久保28	☎(0564)55-5719
岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30	☎(058)323-6010
高山	高山市花岡町3丁目82	☎(0577)33-0613
三重	久居市森町字北谷1920-3	☎(059)255-1380

近畿地区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1	☎(077)582-5021
京都	京都市南区上鳥羽石橋町20-1	☎(075)672-9636
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7	☎(06)6359-6225
奈良	大和郡山市椎木町404-2	☎(0743)59-2770
和歌山	和歌山市中島499-1	☎(073)475-2984
兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6	☎(078)272-6645

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1	☎(0857)26-9695
米子	米子市米原4丁目2-33	☎(0859)34-2129
松江	松江市西津田2丁目10-19	☎(0852)23-1128
出雲	出雲市渡橋町416	☎(0853)21-3133
浜田	浜田市下府町327-93	☎(0855)22-6629
岡山	岡山県都窪郡早島町矢尾807	☎(086)292-1162
広島	広島市西区南観音8丁目13-20	☎(082)295-5011
山口	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23	☎(083)986-4050

四国地区

香川	高松市勅使町152-2	☎(087)868-9477
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108	☎(088)698-1125
高知	南国市岡豊町中島331-1	☎(088)866-3142
愛媛	松山市土居田町750-2	☎(089)971-2144

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48	☎(092)593-9036
佐賀	佐賀市本庄町大字本庄896-2	☎(0952)26-9151
長崎	長崎市東町1949-1	☎(095)830-1658
大分	大分市萩原4丁目8-35	☎(097)556-3815
宮崎	宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2	☎(0985)85-6530
熊本	熊本市健軍本町12-3	☎(096)367-6067
天草	本渡市港町18-11	☎(0969)22-3125
鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33	☎(099)250-5657
大島	名瀬市矢之脇町10-5	☎(0997)53-5101

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11	☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0501

仕様

品　番		DC-H2
定　格		交流 100 V　75 W
生　地		※1 アクリル　100 %
コードの長さ		電源側　1.9 m　　本体側　1.0 m
標準寸法		縦 155 cm × 横 93 cm
標準質量		本体　820 g　コントローラー 290 g
※2 標準表面温度	50 Hz	「強」…44℃　　「3」…39℃
	60 Hz	「強」…44℃　　「3」…37℃
※2 1時間あたりの標準消費電力量	50 Hz	「強」…75Wh　「3」…64Wh
	60 Hz	「強」…75Wh　「3」…60Wh

※1　抗菌防臭加工
　　試験機関…日本化学繊維検査協会、
　　試験方法…統一試験方法
　　抗菌防臭方法…抗菌成分（第4アンモニウム塩）をアクリルに練り込み
※2　日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。

愛情点検　長年ご使用の電気ひざかけの点検を！

こんな症状はありませんか		
	• ヒーターに折りぐせやよじれができた • 「弱」目盛にしても異常に熱い • ときどき暖かくならない • その他の異常や故障がある	▶ このような症状の時は、故障や事故の防止のため、温度調節つまみを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ おぼえのため記入されると便利です	お買い上げ日	年　月　日	品 番	DC-H2
	販売店名	☎（　　）　－	お客様ご相談窓口 ☎（　　）　－	

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部
〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば、業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご添付がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   （チ）持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は、取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

＊ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。

＊ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

＊ This warranty is valid only in Japan.

National

持込修理

ナショナル電気ひざかけ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

※品　番	DC-H2	
保証期間	お買い上げ日から **本体 1年間**	
※お買い上げ日	年　月　日	
※お客様	ご住所 お名前　**様** 電　話（　　）　ー	
※販売店	住所・氏名 電話（　　）　ー	

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800番地 TEL(0743)56-1121

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線